



A-A (1 : 1)

- Za pomocą czterech wkrętów M3 x 8 przymocować kołnierz do płytki adaptacyjnej (MPT 05.00.01).
- Przy pomocy wkrętów z łbem sześciokątnym M8 x 20 oraz nakrętek M8 zamocować uchwyt G-11 SPDV do płytki adaptacyjnej.

6	Nakrętka sześciokątna M8	2	-	ISO 4032	-
5	Wkręt z łbem stożkowym M3 x 8	4	-	ISO 7046-1 Z	-
4	Wkręt sześciokątny M8 x 20	2	-	ISO 4762	-
3	Kołnierz Ø12mm	1	-	Katalog firmy GKTools	-
2	Uchwyt G-11 SPDV	1	-	Katalog firmy Losmandy	-
1	Płytki adaptacyjna	1	A2	MPT 04.00.01	-
Poz	Nazwa części lub zespołu	L.szt	Materiał	Nr rysunku lub normy	Uwagi
Wykonali	Filip Łabaj, Bartosz Mirecki, Ester Pawlikowska, Michał Wincel	01.09.2020	Miniaturyzacja urządzeń mechatronicznych		Rok.ak. 2019/2020
Firma	Politechnika Warszawska				Montaż paralaktyczny teleskopu
Podziałka 1:1	Nazwa zespołu Zespół mocowania teleskopu			L.szt 1	Nr rys. MPT 04.00